

# TEMPLATE MODÉLE PLANTILLA

Drill a 1" (25 mm) diameter hole at the center of the door edge.

Percez un trou de 1" dans le centre du rebord de la porte.

Hacer un agujero de 1" en el centro del borde de la puerta.

Fold here.  
Place on the door edge.

Pliez ici.  
Placez sur le rebord de la porte.

Doble aqui.  
Ponga en el borde de la puerta.

2" (51 mm) 1-3/4" (45 mm) 1-9/16" (40 mm) 1-3/8" (35 mm)

Backset  
Distance d'entrée  
Entrada **2-3/8" (60 mm)**

Backset  
Distance d'entrée  
Entrada **2-3/4" (70 mm)**

Ø 2-1/8" (54 mm)



**NOTE:** Double check your product for the correct hole sizes.

**REMARQUE:** Vérifiez attentivement votre produit pour vous assurer que les tailles du trou sont correctes.

**NOTA:** Verifique nuevamente los tamaños correctos de los orificios para su producto.